

1. Obliczenia nadciśnienia wg projektu branży sanitarnej
2. Czujki montować na stropie klatki schodowej w możliwie centralnym punkcie
3. Przyciski RPO montować na klatce schodowej na wys. $h \sim 1,4$ m
4. Przewody typu YnTKSY układać pod tynkiem w rurkach ochronnych typu RB Max16
5. Przewody niepalne typu NKGs układać na tynku, ocowane co 30 cm
6. Połączenia wykonać zgodnie z DTR producenta
7. Wszelkie urządzenia systemu sterowania nadciśnieniem powinny posiadać certyfikat CNBOP lub deklarację zgodności.

SAP7
nr rys.