



1. Zastosowane urządzenia należy traktować jako przykładowe z możliwością zamiany na inne o równoważnych parametrach
2. Ręczne ostrzegacze pożarowe (RPP) zainstalować na każdej kondygnacji na klatce schodowej
3. Obliczenia pow. okien oddymiających, dobór wentylatorów oddymiających wg projektu architektury/branży sanitarnej