



1. Poziome trasy kablowe montować pod stropem.
2. Drabniki oraz koryta kablowe połączyć przewodem LgYz0 6 mm² z główną szyną wyrównawczą GSW w pom. SERVERA.
3. Kanał instalacyjny DLP 80x50 montować w pomieszczeniach bezpośrednio przy podłozie.
4. W pomieszczeniu SERVERA kable teletechniczne układać pod podłogą techniczną.

A Kable i przewody od agregatu układać w budynku w listwach DLP 80x50.
B Uszczelnienia przejść przez ściany i stropy wykonać piankami HILTI.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKE WYŁĄCZANIE ZASILANIA